



FoxESS Inverter opsætning



1 Tilslut Grid-stikket



2 Tilslut COM-stikket



3 Tilslut MC4-stikket



4 Tænd for solcellerne



FoxESS batteri opsætning



- 1 Det nederste batteri vendes op på siden og fødderne




- 2 Tilslut endestikket




- 3 Tilslut batteristakken

FoxESS batteri opsætning



4 Forbind kommunikationskablet mellem inverter og batteri

5 + og - tilsluttes inverteren og batteriet.



6 Tænd batteriet

FoxESS batteri udvidelse

- 1 Tryk på power knappen der sidder på den venstre side, på BMS'en (Styremodelet der sidder øverst), og sluk herefter batteribankens switch.
- 2 Sluk for solcellerne på inverterens switch.
- 3 Herefter kan du løfte BMS'en af. Er der monteret skruer i siden af batteri / BMS, skal disse skrues ud inden BMS'en kan løftes af.
- 4 Isæt det / de nye batterier, som let klikkes ovenpå den eksisterende batteribank, med de prækonfigurerede stik (vist i punkt 3 for Fox ESS batteriopsætning).
- 5 Monter igen BMS'en øverst, og skru skrueerne ind i hullerne du ser i siden på batteri / BMS.
- 6 Tænd for switchen på solcellerne.
- 7 Tænd for switchen på BMS'en, og tryk på power knappen.

Herefter vil dit system starte op igen, og din batteribank er nu udvidet med den ekstra tilføjede batterikapacitet.